

MAJORITY

---

LITTLE  
SHELFORD

---



GUIDES RAPIDES EN FRANÇAIS

---



GUIA RAPIDA ESPAÑOLA

---



GUIDE VELOCI ITALIANA

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Configuración por primera vez

1. Enchufe el adaptador de corriente en la parte posterior de la radio para cargar la unidad. Alternativamente, cargue con baterías 4 x AA para la portabilidad.
2. Encienda la radio a través del interruptor "ON/OFF" en la parte posterior de la radio.
3. Extender la antena.
4. Presione el botón "En/Mode" para encender la unidad desde el modo de espera.
5. Seleccione su idioma en esta etapa, o mantenga presionado el botón 'Info/Menu' y desplácese hasta "Language" para seleccionar el idioma elegido.
6. El modo DAB comenzará a buscar las estaciones y se mostrará "análisis completo". Pulse el botón "Scan" si el escaneo no se inicia
7. Cambie entre los modos DAB, FM y Bluetooth con el botón "En/Mode".
8. Mantenga presionado el botón "En/Mode" para regresar al modo de espera.

# Modos DAB, FM y Bluetooth

## DAB/DAB+

1. Si la unidad no ha escaneado las estaciones anteriormente o tiene poca señal, presione el botón "Scan".
2. Desplácese por las estaciones almacenadas con los botones "<<" y ">>". Seleccione una estación para reproducir presionando el botón "Enter/Snooze".
3. Cuando se está reproduciendo una estación, presione el botón "Info/Menu" repetidamente para ver la información.

## FM

1. Cuando utilice el modo FM por primera vez, se mostrará 87.5 MHz.
2. Presione (no mantenga presionado) el botón "Scan" para aumentar la frecuencia entre estaciones, o presione y mantenga presionado el botón "Scan" para desplazarse hacia abajo en la banda de frecuencia.
3. Presione el botón "Info/Menu" para abrir la configuración FM.

## Bluetooth

1. Seleccione el modo Bluetooth con el botón "En/Mode".
2. Una vez que esté en el modo Bluetooth, vaya a la configuración de Bluetooth de su dispositivo y seleccione 'Majority Little Shelford'. El dispositivo mostrará "Conectado".

## Preajuste de DAB y FM

Puede guardar hasta 20 estaciones como estaciones preestablecidas (10 DAB y 10 FM) para una fácil navegación.

1. Al reproducir la emisora que desea presintonizar, presione y mantenga presionado el botón "Preset" durante 2-3 segundos para abrir la configuración de "Tienda preestablecida" y aparecerá "<1:(Vacío)".
2. Use los botones "<<" y ">>" para cambiar 1 al número al que desea programar la estación.
3. Seleccione el número de presintonía presionando el botón "Enter/Snooze" y la pantalla mostrará "preestablecido (x) almacenado".
4. Regrese a las estaciones seleccionadas presionando el botón "Preset" (no mantenga presionado) para abrir Memoria preestablecida y desplácese hasta la estación elegida. Seleccione con el botón "Enter/Snooze".

## Características adicionales

Se pueden realizar ajustes adicionales presionando y manteniendo presionado el botón "Info/Menu", como Reloj y fecha, Idioma, Alarma doble, Temporizador de Suspensión, Restablecimiento del sistema de fábrica. Para crear configuraciones, use los botones "<<" y ">>" para ajustar las unidades o moverse entre los valores, y use el botón "Enter/Snooze" para confirmar las selecciones.

Presione el botón 'Atenuar' varias veces para desplazarse por las opciones de atenuación disponibles.

**Puede encontrar más información en**  
**<https://www.majority.co.uk>**

MAJORITY

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)