

MAJORITY

LITTLE
SHELFORD



GUIDES RAPIDES EN FRANÇAIS



GUIA RAPIDA ESPAÑOLA



GUIDE VELOCI ITALIANA

www.majority.co.uk

Configuration

1. Branchez l'adaptateur électrique à l'arrière de la radio pour alimenter l'appareil. En alternative, l'alimentation peut être assurée par piles AA x 4 pour une meilleure portabilité.
2. Allumer la radio via l'interrupteur "ON/OFF" à l'arrière de la radio.
3. Prolonger l'antenne.
4. Appuyez sur le bouton "En/Mode" pour allumer l'appareil en mode veille.
5. Sélectionnez votre langue à ce stade ou maintenez le bouton 'Info/Menu' enfoncé et faites défiler jusqu'à "Language" pour sélectionner la langue de votre choix.
6. Le mode DAB commence à rechercher les stations et "Scan Complet" s'affiche. Appuyez sur le bouton "Scan" si le balayage ne démarre pas.
7. Passez du mode DAB au mode FM ou Bluetooth à l'aide de la touche "En/Mode".
8. Appuyez enfoncé le bouton "En/Mode" pour repasser en mode veille.

Modes DAB, FM et Bluetooth

DAB/DAB+

1. Si l'appareil n'a pas balayé les stations précédemment ou si le signal est faible, appuyez sur le bouton "Scan".
2. Faites défiler les stations mémorisées à l'aide des touches "<<" et ">>". Sélectionnez une station à écouter en appuyant sur la touche "Enter/Snooze".
3. Pendant la lecture d'une station, appuyez plusieurs fois sur la touche "Info/Menu" pour afficher les informations.

FM

1. Lors de la première utilisation du mode FM 87,5 MHz s'affiche.
2. Appuyez (ne maintenez pas enfoncé) sur le bouton "Scan" pour faire défiler la fréquence entre les stations vers le haut, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Scan" pour faire défiler la bande de fréquences vers le bas.
3. Appuyez sur la touche "Info/Menu" pour ouvrir les réglages FM.

Bluetooth

1. Sélectionnez le mode Bluetooth avec la touche "En/Mode".
2. Une fois en mode Bluetooth, accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez 'Majority Little Shelford'. L'appareil affiche alors "Connecté".

Préréglage DAB et FM

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations en tant que stations préréglées (10 DAB et 10 FM) pour faciliter la navigation.

1. Lors de la reproduction de la station que vous souhaitez préréglage, appuyez sur la touche "Preset" et maintenez-la enfoncée pendant 2-3 secondes pour ouvrir les réglages "Magasin de préréglage" et "<1:(Vide)" apparaît.
2. Utilisez les boutons "<<" et ">>" pour changer 1 au numéro sur lequel vous souhaitez préréglage la station.
3. Sélectionnez le numéro de préréglage en appuyant sur la touche "Enter/Snooze" et l'écran affiche "Prédéfini (x) stocké".
4. Rappelez les stations que vous avez sélectionnées en appuyant sur la touche "Preset" (ne la maintenez pas enfoncée) pour ouvrir Rappel de préréglage et faites défiler jusqu'à la station de votre choix. Sélectionner avec le bouton "Enter/Snooze".

Fonctionnalités supplémentaires

Des réglages supplémentaires peuvent être effectués en appuyant sur le bouton "Info/Menu" et en le maintenant enfoncé, tels que Horloge et date, Langue, Double alarme, Minuterie de sommeil, Réinitialisation du système en usine. Pour créer des réglages, utilisez les boutons "<<" et ">>" pour ajuster les unités ou passer d'une valeur à l'autre, et utilisez le bouton "Enter/Snooze" pour confirmer les sélections.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Dimmer' pour faire défiler les options de gradation disponibles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://www.majority.co.uk>

MAJORITY

www.majority.co.uk