

MAJORITY

---

LITTLE  
SHELFORD

---



GUIDES RAPIDES EN FRANÇAIS

---



GUIA RAPIDA ESPAÑOLA

---



GUIDE VELOCI ITALIANA

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Configurazione iniziale

1. Inserire l'adattatore di alimentazione sul retro della radio per alimentare l'unità. In alternativa, alimentare con 4 batterie AA portabili.
2. Accendere la radio tramite l'interruttore "ON/OFF" sul retro della radio.
3. Estendere l'antenna.
4. Seleziona la tua lingua in questa fase, oppure premi e tieni premuto il pulsante 'Info/Menu' e scorri fino a "Language" per selezionare la lingua scelta.
5. Premere il pulsante "Sopra/Mode" per accendere l'unità dalla modalità standby. Premere il pulsante "Scan" se la scansione non si avvia.
6. La modalità DAB inizierà a cercare le stazioni e verrà visualizzato "scansione completa".
7. Passare dalla modalità DAB a quella FM o Bluetooth con il pulsante "Sopra/Mode".
8. Premere e tenere premuto il pulsante "Sopra/Mode" per tornare alla modalità standby.

# Modalità DAB, FM e Bluetooth

## DAB/DAB+

1. Se l'unità non ha effettuato la scansione delle stazioni in precedenza o ha un segnale scadente, premere il pulsante "Scan".
2. Scorrere le stazioni memorizzate con i pulsanti "<<" e ">>". Selezionare una stazione da riprodurre premendo il pulsante "Enter/Snooze".
3. Durante la riproduzione di una stazione, premere ripetutamente il pulsante "Info/Menu" per visualizzare le informazioni.

## FM

1. Quando si utilizza per la prima volta la modalità FM, verranno visualizzati 87,5 MHz.
2. Premere (non tenere premuto) il tasto "Scan" per scorrere verso l'alto la frequenza tra le stazioni, oppure premere e tenere premuto il tasto "Scan" per scorrere verso il basso la banda di frequenza.
3. Premere il pulsante "Info/Menu" per aprire le impostazioni FM.

## Bluetooth

1. Selezionare la modalità Bluetooth con il tasto "Sopra/Mode".
2. Una volta attivato il modo Bluetooth, accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e selezionare "Majority Little Shelford". Il dispositivo visualizzerà "Connected".

## Preimpostazioni DAB e FM

È possibile salvare fino a 20 stazioni come stazioni preimpostate (10 DAB e 10 FM) per una facile navigazione.

1. Quando si arriva alla stazione che si desidera preimpostare, tenere premuto il pulsante "Preset" per 2-3 secondi per aprire le impostazioni "Negozio preimpostato" e verrà visualizzato "<1:(Vuoto)".
2. Usare i pulsanti "<<" e ">>" per cambiare 1 al numero a cui si desidera preimpostare la stazione.
3. Selezionare il numero di preselezione premendo il pulsante "Enter/Snooze" e lo schermo visualizzerà "Preset (x) memorizzato".
4. Richiamare le stazioni selezionate premendo il pulsante "Preset" (non tenere premuto) per aprire Richiamo predefinito e scorrere fino alla stazione scelta. Selezionare con il tasto "Enter/Snooze".

## Funzionalità aggiuntive

È possibile effettuare ulteriori impostazioni premendo e tenendo premuto il pulsante "Info/Menu" come Orologio e data, Lingua, Doppio allarme, Timer di spegnimento, Ripristino di fabbrica del sistema. Per creare le impostazioni, usare i pulsanti "<<" e ">>" per regolare le unità di misura o spostarsi tra i valori, e usare il pulsante "Enter/Snooze" per confermare le selezioni.

Premere più volte il pulsante "Dimmer" per scorrere le opzioni di dimmer disponibili.

**Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo**  
**<https://www.majority.co.uk>**

MAJORITY

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)