

MAJORITY

OAKINGTON +



GUÍA RAPIDA ESPAÑOLA




GUIDE VELOCI ITALIANA



www.majority.co.uk








Primera instalacion

1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del sistema con la etiqueta "DC in". Cambie el botón en la parte posterior de la radio en "ON" para mostrar la pantalla de inicio. Presione el botón 

Radio DAB



1. Cuando se usa por primera vez, la radio comienza a buscar estaciones. Asegúrese de que la antena esté desplegada.
2. Presiona  + 
3. Seleccione 'Full Scan'/' Búsqueda Completa'
4. Desplácese por las estaciones disponibles desplazándose y seleccionando con la rueda de navegación o el control remoto.

Radio FM

1. Cuando se usa por primera vez, se muestra 87.5MHz. Para buscar estaciones, presione el botón  para aumentar la frecuencia o presione  para disminuirla.
2. Presiona  + 
3. Pulse para  buscar emisoras de FM.
4. Desplácese por las estaciones disponibles desplazándose y seleccionando con la rueda de navegación o el control remoto.





Presintonización de emisoras de radio

1. Cuando reproduzca la emisora que desea preajustar, mantenga presionado el botón  durante 2 o 3 segundos para ir a "Rec. Preset." Desplácese por los números predefinidos y seleccione un número predefinido para el registro. De lo contrario, mantenga presionado un número en el teclado para guardarlo en este ajuste preestablecido.
2. Para recuperar sus estaciones predefinidas, presione (mantener)  para mostrar sus estaciones predefinidas. Seleccione una estación para jugar con la rueda de navegación / control remoto. También puede presionar las teclas numéricas directamente en el teclado para recuperar una estación.




Bluetooth

1. Pulse el botón  para seleccionar el modo Bluetooth.
2. Conéctate al Oakington + a través de tu dispositivo.
También puede mantener presionado  para conectarse o desconectarse.
3. Ahora puede reproducir audio a través de Bluetooth.

CD

Notas de uso:

* Por favor, no fuerce el CD en el reproductor de CD.


* Después de insertar el CD, expúlselo presionando el botón 'Expulsar' en la unidad o el control remoto .

* Cuando el CD sobresale de la unidad después de expulsarlo, no intente forzar el CD en la unidad y no vuelva a insertar el CD cuando sobresale. Esto dañará el mecanismo del CD.

* Para volver a insertarlo, primero retire el CD de la unidad de CD, luego vuelva a insertarlo.


De lo contrario, espere 30 segundos y el CD se volverá a insertar.

Después de presionar 'Expulsar', espere 5 segundos. El CD será expulsado.

1. Pulse el botón  para seleccionar el modo de CD.
2. Inserte su CD.
3. La unidad comenzará a reproducir su CD.



USB

1. Pulse la tecla  para seleccionar el modo USB.
2. Inserte su unidad flash USB en la ranura USB en la parte posterior del dispositivo.
3. Ahora puede reproducir archivos de audio desde su unidad USB a través de Oakington +.


Notas de uso



Mover a la siguiente carpeta /
anterior


⏮️⏭️ Saltar a la pista de audio siguiente / anterior




Aux


1. Presione el botón  para seleccionar el modo de salida auxiliar.
2. Conecte un cable de salida auxiliar (etiquetado como 'AUDIO IN') desde la parte posterior de la unidad al dispositivo de su elección.
3. Ahora puede reproducir audio a través de salida auxiliar.



Características adicionales

Acceda a los ajustes de configuración presionando el botón  para mostrar varias opciones, incluyendo el tema, el modo nocturno, el ecualizador, la hora y la fecha, la luz de fondo y otros ajustes específicos, según el modo seleccionado.

Para cambiar la configuración, use la rueda de navegación o el control remoto para ajustar las unidades o alternar entre valores, y use los botones  o  para moverse a la configuración anterior / siguiente para editar. Cuando finalice el ajuste, confirme presionando la rueda de navegación o 

Alarma: 

El temporizador de dormir: 

Configuración de hora y fecha: 

Puede encontrar más información en:
www.majority.co.uk

MAJORITY

www.majority.co.uk