

MAJORITY

O A K I N G T O N +



GUÍA RAPIDA ESPAÑOLA




GUIDE VELOCI ITALIANA



www.majority.co.uk








Prima installazione

1. Collegare il cavo di alimentazione sul retro del sistema con l'etichetta "DC in". Posizionare il pulsante sul retro della radio su "ON" per visualizzare la schermata principale. Premi il bottone 

Radio DAB



1. Al primo utilizzo, la radio inizia a cercare le stazioni. Assicurarsi che l'antenna sia dispiegata.
2. Premere  + 
3. Seleziona 'Full Scan'/'Ricerca Complet.'
4. Scorrere le stazioni disponibili scorrendo e selezionando con la rotellina di navigazione o il telecomando.

Radio FM

1. Al primo utilizzo, viene visualizzato 87,5 MHz. Per cercare le stazioni, selezionare il pulsante  per aumentare la frequenza o selezionare  per diminuirla.
2. Premere  + 
3. Premere  per cercare le stazioni FM.
4. Scorrere le stazioni disponibili scorrendo e selezionando con la rotellina di navigazione o il telecomando.





Preselezione delle stazioni radio

1. Durante la riproduzione della stazione che si desidera preselezionare, premere e tenere premuto il pulsante  per 2-3 secondi per passare a "Memor. preselez." Scorrere tra i numeri preimpostati e selezionare un numero preimpostato per la registrazione. Altrimenti, tieni premuto un numero sulla tastiera per salvarlo in questo preset.
2. Per richiamare le stazioni preselezionate, premere (tenere premuto)  per visualizzare le stazioni preselezionate. Seleziona una stazione per giocare con la rotella di navigazione / telecomando. È anche possibile premere i tasti numerici direttamente sul tastierino per richiamare una stazione.




Bluetooth

1. Premere il tasto  per selezionare la modalità Bluetooth.
2. Collegati a Oakington + tramite il tuo dispositivo. È inoltre possibile tenere premuto  per connettersi o disconnettersi.
3. Ora puoi riprodurre l'audio tramite Bluetooth.

CD

Note di utilizzo:

* Si prega di non forzare il CD nel lettore CD.


* Dopo aver inserito il CD, espellerlo premendo il pulsante "Eject" sull'unità o sul telecomando .

* Quando il CD fuoriesce dall'unità dopo averla espulsa, non cercare di forzare il CD nell'unità e non reinserire il CD quando fuoriesce. Ciò danneggerà il meccanismo del CD.

* Per reinserire, rimuovere prima il CD dall'unità CD, quindi reinserirlo.


Altrimenti, attendere 30 secondi e il CD verrà reinserito.

Dopo aver premuto 'Eject', attendere 5 secondi. Il CD verrà espulso.

1. Premere il tasto  per selezionare la modalità CD.
2. Inserisci il tuo CD.
3. L'unità inizierà a riprodurre il tuo CD.



USB

1. Premere il tasto  per selezionare la modalità USB.
2. Inserisci la tua chiavetta USB nello slot USB sul retro del dispositivo.
3. Ora puoi riprodurre file audio dal tuo drive USB tramite Oakington +.

Note di utilizzo




Passa alla cartella successiva /
precedente




Passa alla traccia audio successiva /
precedente




Aux

1. Premere il tasto  per selezionare la modalità di uscita ausiliaria.
2. Collegare un cavo di uscita ausiliario (etichettato 'AUDIO IN') dal retro dell'unità al dispositivo di propria scelta.
3. Ora puoi riprodurre l'audio tramite l'uscita ausiliaria.



Funzionalità aggiuntive

Accedere alle impostazioni di configurazione premendo il pulsante  per visualizzare varie opzioni, tra cui il tema, la modalità notturna, l'equalizzatore, l'ora e la data, la retroilluminazione e impostazioni più specifiche, a seconda della modalità selezionata.

Per creare le impostazioni, utilizzare la rotella di navigazione o il telecomando per regolare le unità o passare da un valore all'altro e utilizzare i pulsanti  o  per passare all'impostazione precedente / successiva da modificare. Quando l'impostazione è completa, confermare premendo la rotella di navigazione o il tasto  OK

La sveglia: 

Il timer di sonno: 

Impostazioni di data e ora: 

Per maggiori informazioni, visita:

www.majority.co.uk

MAJORITY

www.majority.co.uk